

## Signification du système de couleurs

Application

Matière

Tête de frappe

### Pour travaux sur matériaux fragiles :

Pose de fenêtres, constructions en métal léger, second œuvre, assemblages légers, agencement

Elastomère

**souple**



### Pour travaux sur matériaux solides :

Pose de carrelages, pavages bordures, second œuvre, travaux paysagers

Caoutchouc

**mi-souple**



### Pour travaux courants :

Serrurerie, machine-outil, construction métallique, réparation automobile et carrosserie, tôlerie et travaux de montage

Polyuréthane

**mi-dur**



### Pour une force de frappe forte :

Bâtiment, travaux de montage et de démontage, tôlerie, ateliers

Acétate de cellulose

**dur**



### Pour une force de frappe extrême :

Industrie lourde, bâtiment, fonderie moulage, génie civil, sylviculture et agriculture, travaux horticole et paysagers

Polyamide

**très dur**

